

Badkarskärm Monteringsanvisning

EN12150-1



	ST4x12 skruvar	3
	ST5x40 skruvar	3
	5x8 skruvar	2
	täckbrickor övre gångjärn	2
	monteringsplugg	3
	borr	1
	täckbricka väggprofil	1
	väggprofil	1
	nedre tätningslist	1

Installationsverktyg

